

제 품 보 증 서

보증기간: 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처:

주 소:

연락처:

부 서:

본 사: 유한책임회사 현대오피스 우편번호: 34428

주소: 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩

전화: 1566-3445

팩스: 042-635-2895

◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 보상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.
(무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
 - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
 - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
 - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
 - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
 - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환,반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

◆A/S규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 폼 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 www.hd2.co.kr에서 확인해주세요.

현대오피스 문서세단기

Paper Friend PK-7070CD 제품사용설명서



업무시간 : 월요일~금요일(법정공휴일 제외) AM 9:00~PM 6:00

제품구입·소모품구입 : www.hd2.co.kr

현대오피스 고객센터 : 1566-3445

사무기기 전문기업
 현대오피스

사무기기 전문기업
 현대오피스

제품 사양

모델명	Paper Friend PK-7070CD
투입폭	220mm
세단능력	1회 최대 6매 / CD,카드세단 가능
세단크기	3 x 9mm
전원	220V / 60Hz
폐지함용량	18 l
소비전력	200W 이내
제품크기	345 x 240 x 480mm
중량	6.8kg
기타기능	역회전기능, 파지함열림/모터과열 감지

구조 및 부분명칭 [조작부 상세설명]



- 파지함열림 - 파지함이 열리면 불이 들어오며, 세단기가 작동하지 않습니다. 파지함을 똑바로 닫아주세요.
- 과열 - 과열상태일 때 불이 들어온 후 모터보호를 위해 전원이 차단됩니다. 모터가 식은 후 사용이 가능합니다.
- 세단중 - 문서를 세단하면 불이 들어옵니다. (역회전 포함)
- 역회전 - 투입구에 넣은 문서를 뺄 때 사용합니다.
- 정지 - 세단이 끝나면 전원을 차단합니다.
- 정회전 - 문서를 세단할 때 사용합니다.

◇기능◇

- 자동세단 가능
- 모터 과부하 보호장치
- 페이퍼 잼 방지를 위한 과부하 안전장치와 역회전 기능
- 안전도어 장치로 안전하고 편리한 사용
- 내구성이 강력한 칼날로 CD, 카드세단 가능

사용 순서

1. 전원코드를 꽂아주세요.
2. 조작버튼을 정회전 위치에 놓습니다.
3. 세단할 문서를 문서투입구에 넣어줍니다.
4. 종이가 빨려 들어가면서 세단이 시작됩니다.
5. 세단이 완료되면 조작버튼을 정지 위치에 놓습니다.

사용시 주의사항

증 상	원 인	해 결 방 안
세단기가 작동하지 않을시 확인사항	전원 플러그가 연결되어있지 않을 경우	전원이 정상적으로 연결되어있는지 확인하세요.
	세단기에 종이가 걸렸을 경우	역회전 기능을 이용하여 걸린 종이를 제거한 뒤 사용하세요.
	연속 사용(10분내외)으로 모터가 과열된 경우	모터가 식을때 까지 기다린 후 사용하세요.
	폐지함 문이 덜 닫혔을 경우	폐지함 문을 열었다가 다시 꼭 닫아주세요.
종이가 걸렸을 경우 확인사항	폐지함이 가득 찼을 경우	폐지함을 확인해 주시고 비워주세요. 폐지함이 가득차면 종이가 걸리거나 정상작동이 안됩니다.
	한번에 종이를 너무 많이 투입해서 걸린 경우	역회전 버튼을 이용해 종이를 제거한 후 사용하세요.



★제품을 처음 사용하실 때 칼날 등에 묻어나오는 윤활유와 테스트 종이조각은 칼날의 보호와 테스트를 위해사용된 것 입니다. 중고가 아닌 새 제품이니 안심하고 사용하세요.★

〈세단기 유지보수〉

어떤 세단기든지 최대 세단매수의 50%이내에서 사용하시면 더 오래 고장없이 사용하실 수 있습니다. 파지함을 자주비우고, 칼날 사이를 청소해주시면 오래 사용하실 수 있습니다.