

제품보증서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판매처 :

주소 :

연락처 :

부서 :

본사 : 유한책임회사 현대오피스

우편번호 : 34428

주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩

전화 : 1566-3445

팩스 : 042-635-2895

◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다. (무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
 - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
 - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
 - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
 - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
 - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
 - ⑥ 제비용 표지 대신 OHP필름을 사용한 경우
 - ⑦ 제비용 표지를 따로 천공하지 않은 경우
 - ⑧ 1회 권장 천공매수로 천공작업을 하지 않은 경우 (무리한 천공은 고장의 원인입니다.)
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환,반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

◆A/S 규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주시 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 폼 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 www.hd2.co.kr에서 확인해주세요.

현대오피스 3:1 와이어링제본기

RENZ® RW360/SRW 360

제품사용설명서



모델명	RW 360	SRW 360
제본규격	A4 이하용지 (360mm)	B4 이하용지 (360mm)
최대전공매수	25매 (70g 기준)	25매 (70g 기준)
최대제본매수	135매 (70g 기준/16mm)	135매 (70g 기준/16mm)
천공수	34홀	42홀
천공마진/핀수조절	불가 / 불가	가능 / 가능(42핀)
제품크기 / 무게	330 x 560 x 180mm / 13kg	330 x 560 x 180mm / 13kg

업무시간 : 월요일~금요일(법정공휴일 제외) AM 9:00~PM 6:00

제품구입·소모품구입 : www.hd2.co.kr

현대오피스 고객센터 : 1566-3445

 **현대오피스**

구조 및 부분명칭



사용시 주의사항

1. 구입 후 사용설명서를 꼭 읽고 사용하세요.
2. OHP필름의 사용은 고장의 원인이 되니 제본 전용표지를 사용해주세요.
3. 최대 천공량의 60% 이내에서 사용 하시면 더 오래 고장없이 사용가능합니다.
4. 표지는 한장씩 천공해주세요.
5. 파지함(쓰레기통)은 자주 비워야 고장이 없습니다.
6. 제본기 사용시 평평한 바닥이나 책상에서 사용하세요.
7. 더 자세한 설명은 www.hd2.co.kr 홈페이지 동영상을 참고하세요.

★제품을 처음 사용하실 때 물어나오는 윤활유와 테스트 종이조각은 천공날의 보호와 테스트를 위해 사용된 것입니다. 처음 제품 사용전에 5~6회 테스트종이로 윤활유를 제거하시고 사용하십시오. 중고제품이 아닌 새 제품이니 안심하고 사용하세요.★

제본 방법

* 제본시 평평한 곳에 놓고 작업하세요*



1. 제본할 서류를 준비한 후 제본할 용지에 맞도록 용지규격 조절레버를 조절해 줍니다.



2. 기기 좌측의 천공마진 조절레버를 설정해 줍니다. (레버를 오른쪽으로 돌릴수록 천공마진이 넓어집니다.)
[RW360모델 불가]



3. 천공핀은 모두 아래로 넣어준 상태에서 35번째 핀만 위로 빼줍니다. (A4용지기준) [RW360모델 불가]



4. 천공할 서류를 문서투입구에 넣고 천공 핸들을 내려 천공해줍니다. (두꺼운표지는 1장씩 천공합니다.)



5. 천공 후 링 거치대에 링을 걸고 천공된 용지를 걸어줍니다.



6. 사용할 와이어링 사이즈에 맞춰 링규격 조절레버를 조절합니다.



7. 링이 열린부분을 정면으로 향하도록 와이어압착축에 넣은 후 제본핸들을 내려 링을 압착합니다.



8.제본완성!
제본이 끝나면 앞쪽 파지함을 꼭 비워주세요.