

LABELWORKS LW-H200RK 사용설명서



한국어

반드시 사용설명서를 상세히 읽으신 후 안전하고 바르게 사용해 주십시오.
제품에 결함이 있을 경우에는 동봉된 보증서를 읽고 구매처에 문의하십시오.
추가 도움이 필요한 경우에는 가까운 EPSON 고객 지원 센터에 문의하십시오.
다음 URL을 이용해 지원 센터에 문의할 수도 있습니다.

http://www.epson.co.kr/HelpDesk/Download/download_main ekl

안전상의 주의

본 제품을 사용할 때는 안전을 위해 반드시 사용설명서를 상세히 읽으신 후, 바르게 사용해 주십시오. 모든 설명을 읽은 후에는 본 설명서를 나중에 참고하고 우려사항을 Epson 측에 분명히 전달할 수 있도록 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오. 본 제품을 사용하는 분이나 타인의 상태, 재산상의 손해를 미연에 방지하기 위해 반드시 지켜야 할 사항을 다음과 같이 표시하고 있습니다. 바로 위의 문장과 같은 내용인데, 책임을 안전디거나 그런 결론이 나야 할 것 같습니다.

위험
이 기호가 표시된 내용을 무시할 경우에는 중상 또는 치명상을 입을 수도 있습니다. "위험" 이라고 표시된 절차를 수행할 경우 각별히 주의하십시오.

경고
이 기호가 표시된 내용을 무시할 경우에는 잘못된 취급으로 인해 심각한 부상을 입거나 심지어는 사망에 이를 수도 있습니다.

주의
이 기호가 표시된 내용을 무시할 경우에는 잘못된 취급으로 인해 신체 부상 또는 물리적인 피해를 입거나 기기의 물리적 파손으로 이어질 수 있습니다.

아래에는 주의사항을 표시하는 각 기호의 의미가 서술되어 있습니다.

이 기호는 중요한 주의사항을 나타냅니다.

이 기호는 금지되는 사항을 나타냅니다.

이 기호는 필수 절차를 나타냅니다.

위험 배터리 취급 시

배터리에서 흘러나온 유액이 눈에 들어간 경우 눈을 비비지 말고 즉시 깨끗한 물로 잘 씻은 다음 의사에게 보이십시오. 그렇지 않으면 시력을 잃을 수도 있습니다.

경고 배터리 취급 시

배터리를 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 삼킬 경우 구토도 위험합니다. 삼킨 경우 즉시 의사에게 보이십시오.

본 제품 사용 시

제품 위에 올려서거나 제품을 떨어뜨리거나 때리는 등 강한 힘이나 충격을 가하지 마십시오. 제품이 파손되어 화재 또는 갑작 사고가 발생할 수 있습니다. 프린터가 파손되면 즉시 전원을 끄고 배터리를 분리한 다음 열은 고객 지원 센터에 문의하십시오. 프린터를 계속 사용하면 화재 또는 갑작 사고가 발생할 수 있습니다.

제품에 차, 커피 또는 주스 같은 음료를 쏟거나 에어로졸 살충제를 분사하지 마십시오. 주의하십시오. 오작동, 화재 또는 갑작 사고의 원인이 될 수 있습니다. 제품에 액체를 쏟았을 경우에는 전원을 끄고 즉시 배터리를 분리한 다음 열은 고객 지원 센터에 문의하십시오.

프린터를 계속 사용하면 화재 또는 갑작 사고가 발생할 수 있습니다.

배터리 헤드에는 매우 뜨거워지므로 만지지 마십시오. 화상을 입을 위험이 있습니다.

후면 덮개 외에 다른 아무 덮개도 열지 마십시오. 화재 또는 갑작 사고가 발생할 수 있습니다. 항상 본 설명서의 지시에 따라 제품을 사용하십시오. 제품이 파손되거나 부상을 입을 수 있습니다.

다음의 어떤 이상이 발견된 경우, 즉시 전원을 끄고 배터리를 분리한 다음 열은 고객 지원 센터에 문의하십시오.

- 제품에서 연기 또는 이상한 냄새나 갑작스러운 소음이 발생될 경우
- 제품 안에 액체나 이물질이 들어간 경우
- 제품이 추락하거나 파손된 경우

첫은 손으로 본 기기를 조작하지 마주세요. 고장 및 화재/갑작의 원인이 됩니다.

절단기 취급 시

인쇄 중 또는 절단기가 작동 중일 때 배터리를 충전부(라벨이 나오는 곳)를 만지지 마십시오. 부상을 입을 위험이 있습니다.

기타

제품, 배터리 또는 테이프 카트리지를 다음과 같은 장소에서 사용하거나 보관하지 마십시오.

- 직사광선이 비추는 장소.
- 창문을 닫은 자 안전철 온도가 많이 올라갈 수 있는 장소.
- 난방기 근처처럼 온도가 많이 올라갈 수 있거나 에어컨의 배기관 근처처럼 온도가 매우 불안정해질 수 있는 장소.
- 화장실이나 실외처럼 제품이 물이나 빗물에 젖을 수 있는 장소.
- 연기가 많은 곳이나 주방 또는 가슴기 근처처럼 제품이 연거나 증기에 노출될 수 있는 장소.
- 흔들거리는 테이블 위나 경사진 못지않 불안정한 장소.
- 진동이나 충격에 노출될 수 있는 장소.

제품이나 본 설명서가 들어 있던 비닐봉지는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 아이가 비닐을 삼키거나 봉지 안에 머리를 끼어넣으면 질식사할 수 있습니다.

주의 배터리 취급 시

배터리에서 유액이 누출된 경우 천으로 닦아낸 다음 새 배터리로 교체하십시오. 유액이 피부에 닿은 경우 즉시 물로 씻어 내십시오.

배터리를 잘못 사용하면 누출, 파열, 폭발, 부식 또는 제품 손상을 유발하여 화재나 부상으로 이어질 수 있습니다.

- 새 배터리와 기존 배터리를 함께 사용하거나 여러 유형의 배터리를 혼합해서 사용하지 마십시오.
- 알칼리 배터리 또는 충전식 니켈수소 배터리를 사용해 주십시오.
- 배터리를 올바른 방향으로 사용하지 마십시오.
- 전원이 남아 있지 않은 경우 즉시 배터리를 꺼내십시오.
- 제품을 장기간 사용하지 않을 경우에도 배터리를 꺼내십시오.
- 배터리에 열을 가하거나 불 또는 물 속에 버리지 마십시오.
- 금속 핀셋으로 배터리를 집거나 배터리를 깨벌 때 사지 또는 불판과 같은 날카롭고 뾰족한 금속성 물체를 사용하지 마십시오.
- 배터리의 외장 라벨 및 패키지의 주의사항을 따라 바르게 사용해 주십시오.
- 충전식 니켈수소 배터리를 사용하는 경우에는, 사용하는 충전기 및 배터리의 사용설명서를 따라 바르게 사용해 주십시오.

사용한 배터리를 폐기할 때는 해당 규정을 따르십시오.

배터리에서 열을 가하거나 불 또는 물 속에 버리지 마십시오.

금속 핀셋으로 배터리를 집거나 배터리를 깨벌 때 사지 또는 불판과 같은 날카롭고 뾰족한 금속성 물체를 사용하지 마십시오.

배터리의 외장 라벨 및 패키지의 주의사항을 따라 바르게 사용해 주십시오.

충전식 니켈수소 배터리를 사용하는 경우에는, 사용하는 충전기 및 배터리의 사용설명서를 따라 바르게 사용해 주십시오.

본 제품 사용 시

제품 위에 올려서거나 프린터를 흔들거리는 테이블이나 경사진 곳처럼 불안정한 장소에 놓지 마십시오. 제품이 떨어지 부상을 초래할 수 있습니다.

제품에 차, 커피 또는 주스 같은 음료를 쏟거나 에어로졸 살충제를 분사하지 마십시오. 주의하십시오. 오작동, 화재 또는 갑작 사고의 원인이 될 수 있습니다. 제품에 액체를 쏟았을 경우에는 전원을 끄고 즉시 배터리를 분리한 다음 열은 고객 지원 센터에 문의하십시오.

프린터를 계속 사용하면 화재 또는 갑작 사고가 발생할 수 있습니다.

배터리 헤드에는 매우 뜨거워지므로 만지지 마십시오. 화상을 입을 위험이 있습니다.

후면 덮개 외에 다른 아무 덮개도 열지 마십시오. 화재 또는 갑작 사고가 발생할 수 있습니다. 항상 본 설명서의 지시에 따라 제품을 사용하십시오. 제품이 파손되거나 부상을 입을 수 있습니다.

다음의 어떤 이상이 발견된 경우, 즉시 전원을 끄고 배터리를 분리한 다음 열은 고객 지원 센터에 문의하십시오.

- 제품에서 연기 또는 이상한 냄새나 갑작스러운 소음이 발생될 경우
- 제품 안에 액체나 이물질이 들어간 경우
- 제품이 추락하거나 파손된 경우

첫은 손으로 본 기기를 조작하지 마주세요. 고장 및 화재/갑작의 원인이 됩니다.


인쇄 중 또는 절단기가 작동 중일 때 배터리를 충전부(라벨이 나오는 곳)를 만지지 마십시오. 부상을 입을 위험이 있습니다.

사용하기 전에

1. 전원 공급장치 준비하기

본 기기에서는 AA 알칼리 배터리 또는 AA 충전식 니켈수소 배터리를 사용할 수 있습니다.

- 1.후면의 덮개를 분리합니다.




2. 배터리를 삽입합니다.



메모
테이프 카트리지를 설치할 때 계속하려면 덮개를 연 상태로.

3. 덮개를 닫습니다. 제자리에 고정될 때까지 닫습니다.



배터리종류를 설정하기

사용하는 배터리에 맞춰 "배터리종류"를 설정하면, 배터리 사용 시간이 늘어납니다.



초기 설정은 "알칼리"로 되어 있으므로, 니켈수소 배터리를 사용하는 경우는 "배터리종류"를 "니켈수소"로 설정해 주십시오.

1. (Shift) + (Menu)를 누릅니다.
2. (C)로 "배터리종류"를 선택하고 (Enter)를 누릅니다.
3. (C)로 배터리의 종류를 선택하고 (Enter)를 누릅니다.

① "배터리종류"를 바르게 설정하지 않으면 배터리 소모를 알려주는 메시지가 표시되지 않는 경우가 있습니다.

2. 테이프 카트리지를 설치하기

1. 링크 리본의 늘어진 부분을 팽팽하게 당겨 주십시오.



① "배터리종류"를 바르게 설정하지 않으면 배터리 소모를 알려주는 메시지가 표시되지 않는 경우가 있습니다.

후면의 덮개를 분리합니다.

제자리에 고정될 때까지 확실하게 누릅니다.

새 테이프 설치하거나 그 테이프의 끝이 평소보다 길면 테이프를 "테이프 가이드"부에 맞춰 넣습니다.

테이프 카트리지를 설치하고 테이프를 주입하십시오.

1. (Shift) + (Menu)를 누릅니다.

2. (C)로 "테이프전송"을 선택하고 (Enter)를 누릅니다.

3. 테이프를 절단합니다.

"절단 버튼"을 눌러서 절단합니다.

① 다른 테이프 너비를 선택하면, 바른 문자 크기로 인쇄할 수 없습니다. 테이프 너비를 다시 선택하는 경우는 전원을 껐다 켜고 다시 선택해 주십시오.

메모
전원이 켜진 상태에서 약 5분간 아무 조작도 하지 않으면 배터리 소모를 방지하기 위해, 자동전원차단 기능으로 자동으로 전원이 꺼집니다.(전원이 꺼져도 입력한 문장은 없어지지 않습니다.)


4. 테이프 주입하기
① 테이프가 멈추기 전에 "절단 버튼"을 누르지 마십시오.

테이프 카트리지를 설치하고 테이프를 주입하십시오.

① 다른 테이프 너비를 선택하면, 바른 문자 크기로 인쇄할 수 없습니다. 테이프 너비를 다시 선택하는 경우는 전원을 껐다 켜고 다시 선택해 주십시오.

메모
전원이 켜진 상태에서 약 5분간 아무 조작도 하지 않으면 배터리 소모를 방지하기 위해, 자동전원차단 기능으로 자동으로 전원이 꺼집니다.(전원이 꺼져도 입력한 문장은 없어지지 않습니다.)

- 2.후면의 덮개를 분리합니다.



3. 테이프 카트리지를 설치합니다.

제자리에 고정될 때까지 확실하게 누릅니다.

새 테이프 설치하거나 그 테이프의 끝이 평소보다 길면 테이프를 "테이프 가이드"부에 맞춰 넣습니다.



① 테이프가 멈추기 전에 "절단 버튼"을 누르지 마십시오.


- 손가락으로 테이프를 당기지 말아주세요.

4. 후면의 덮개를 닫습니다.

제자리에 고정될 때까지 닫습니다.

테이프 카트리지를 분리 방법

① 카트리지의 탭을 잡고 위로 들어 올립니다.



3. 전원 켜기

1. ①을 누릅니다.
2. (C)로 설치된 테이프 카트리지의 테이프 너비를 선택하고 (Enter)를 누릅니다.
3. (C)로 배터리의 종류를 선택하고 (Enter)를 누릅니다.

① 다른 테이프 너비를 선택하면, 바른 문자 크기로 인쇄할 수 없습니다. 테이프 너비를 다시 선택하는 경우는 전원을 껐다 켜고 다시 선택해 주십시오.

메모
전원이 켜진 상태에서 약 5분간 아무 조작도 하지 않으면 배터리 소모를 방지하기 위해, 자동전원차단 기능으로 자동으로 전원이 꺼집니다.(전원이 꺼져도 입력한 문장은 없어지지 않습니다.)

4. 테이프 주입하기

① 테이프가 멈추기 전에 "절단 버튼"을 누르지 마십시오.

테이프 카트리지를 설치하고 테이프를 주입하십시오.

1. (Shift) + (Menu)를 누릅니다.

2. (C)로 "테이프전송"을 선택하고 (Enter)를 누릅니다.

3. 테이프를 절단합니다.

"절단 버튼"을 눌러서 절단합니다.

① 다른 테이프 너비를 선택하면, 바른 문자 크기로 인쇄할 수 없습니다. 테이프 너비를 다시 선택하는 경우는 전원을 껐다 켜고 다시 선택해 주십시오.

메모
전원이 켜진 상태에서 약 5분간 아무 조작도 하지 않으면 배터리 소모를 방지하기 위해, 자동전원차단 기능으로 자동으로 전원이 꺼집니다.(전원이 꺼져도 입력한 문장은 없어지지 않습니다.)

4. 테이프 주입하기

① 테이프가 멈추기 전에 "절단 버튼"을 누르지 마십시오.

테이프 카트리지를 설치하고 테이프를 주입하십시오.

1. (Shift) + (Menu)를 누릅니다.

2. (C)로 "테이프전송"을 선택하고 (Enter)를 누릅니다.

3. 테이프를 절단합니다.

"절단 버튼"을 눌러서 절단합니다.

① 다른 테이프 너비를 선택하면, 바른 문자 크기로 인쇄할 수 없습니다. 테이프 너비를 다시 선택하는 경우는 전원을 껐다 켜고 다시 선택해 주십시오.

메모
전원이 켜진 상태에서 약 5분간 아무 조작도 하지 않으면 배터리 소모를 방지하기 위해, 자동전원차단 기능으로 자동으로 전원이 꺼집니다.(전원이 꺼져도 입력한 문장은 없어지지 않습니다.)

4. 테이프 주입하기

① 테이프가 멈추기 전에 "절단 버튼"을 누르지 마십시오.

테이프 카트리지를 설치하고 테이프를 주입하십시오.

1. (Shift) + (Menu)를 누릅니다.

2. (C)로 "테이프전송"을 선택하고 (Enter)를 누릅니다.

3. 테이프를 절단합니다.

"절단 버튼"을 눌러서 절단합니다.

① 다른 테이프 너비를 선택하면, 바른 문자 크기로 인쇄할 수 없습니다. 테이프 너비를 다시 선택하는 경우는 전원을 껐다 켜고 다시 선택해 주십시오.

메모
전원이 켜진 상태에서 약 5분간 아무 조작도 하지 않으면 배터리 소모를 방지하기 위해, 자동전원차단 기능으로 자동으로 전원이 꺼집니다.(전원이 꺼져도 입력한 문장은 없어지지 않습니다.)

4. 테이프 주입하기

① 테이프가 멈추기 전에 "절단 버튼"을 누르지 마십시오.

테이프 카트리지를 설치하고 테이프를 주입하십시오.

1. (Shift) + (Menu)를 누릅니다.

2. (C)로 "테이프전송"을 선택하고 (Enter)를 누릅니다.

3. 테이프를 절단합니다.

"절단 버튼"을 눌러서 절단합니다.

① 다른 테이프 너비를 선택하면, 바른 문자 크기로 인쇄할 수 없습니다. 테이프 너비를 다시 선택하는 경우는 전원을 껐다 켜고 다시 선택해 주십시오.

메모
전원이 켜진 상태에서 약 5분간 아무 조작도 하지 않으면 배터리 소모를 방지하기 위해, 자동전원차단 기능으로 자동으로 전원이 꺼집니다.(전원이 꺼져도 입력한 문장은 없어지지 않습니다.)

4. 테이프 주입하기

① 테이프가 멈추기 전에 "절단 버튼"을 누르지 마십시오.

테이프 카트리지를 설치하고 테이프를 주입하십시오.

1. (Shift) + (Menu)를 누릅니다.

2. (C)로 "테이프전송"을 선택하고 (Enter)를 누릅니다.

3. 테이프를 절단합니다.

"절단 버튼"을 눌러서 절단합니다.

① 다른 테이프 너비를 선택하면, 바른 문자 크기로 인쇄할 수 없습니다. 테이프 너비를 다시 선택하는 경우는 전원을 껐다 켜고 다시 선택해 주십시오.

메모
전원이 켜진 상태에서 약 5분간 아무 조작도 하지 않으면 배터리 소모를 방지하기 위해, 자동전원차단 기능으로 자동으로 전원이 꺼집니다.(전원이 꺼져도 입력한 문장은 없어지지 않습니다.)

4. 테이프 주입하기

① 테이프가 멈추기 전에 "절단 버튼"을 누르지 마십시오.

테이프 카트리지를 설치하고 테이프를 주입하십시오.

1. (Shift) + (Menu)를 누릅니다.

2. (C)로 "테이프전송"을 선택하고 (Enter)를 누릅니다.

3. 테이프를 절단합니다.

"절단 버튼"을 눌러서 절단합니다.

① 다른 테이프 너비를 선택하면, 바른 문자 크기로 인쇄할 수 없습니다. 테이프 너비를 다시 선택하는 경우는 전원을 껐다 켜고 다시 선택해 주십시오.

메모
전원이 켜진 상태에서 약 5분간 아무 조작도 하지 않으면 배터리 소모를 방지하기 위해, 자동전원차단 기능으로 자동으로 전원이 꺼집니다.(전원이 꺼져도 입력한 문장은 없어지지 않습니다.)

4. 테이프 주입하기

① 테이프가 멈추기 전에 "절단 버튼"을 누르지 마십시오.

테이프 카트리지를 설치하고 테이프를 주입하십시오.

1. (Shift) + (Menu)를 누릅니다.

2. (C)로 "테이프전송"을 선택하고 (Enter)를 누릅니다.

3. 테이프를 절단합니다.

"절단 버튼"을 눌러서 절단합니다.

① 다른 테이프 너비를 선택하면, 바른 문자 크기로 인쇄할 수 없습니다. 테이프 너비를 다시 선택하는 경우는 전원을 껐다 켜고 다시 선택해 주십시오.

메모
전원이 켜진 상태에서 약 5분간 아무 조작도 하지 않으면 배터리 소모를 방지하기 위해, 자동전원차단 기능으로 자동으로 전원이 꺼집니다.(전원이 꺼져도 입력한 문장은 없어지지 않습니다.)

4. 테이프 주입하기

① 테이프가 멈추기 전에 "절단 버튼"을 누르지 마십시오.

테이프 카트리지를 설치하고 테이프를 주입하십시오.

1. (Shift) + (Menu)를 누릅니다.

2. (C)로 "테이프전송"을 선택하고 (Enter)를 누릅니다.

3. 테이프를 절단합니다.

"절단 버튼"을 눌러서 절단합니다.

① 다른 테이프 너비를 선택하면, 바른 문자 크기로 인쇄할 수 없습니다. 테이프 너비를 다시 선택하는 경우는 전원을 껐다 켜고 다시 선택해 주십시오.

메모
전원이 켜진 상태에서 약 5분간 아무 조작도 하지 않으면 배터리 소모를 방지하기 위해, 자동전원차단 기능으로 자동으로 전원이 꺼집니다.(전원이 꺼져도 입력한 문장은 없어지지 않습니다.)

4. 테이프 주입하기

① 테이프가 멈추기 전에 "절단 버튼"을 누르지 마십시오.

테이프 카트리지를 설치하고 테이프를 주입하십시오.

1. (Shift) + (Menu)를 누릅니다.

2. (C)로 "테이프전송"을 선택하고 (Enter)를 누릅니다.

3. 테이프를 절단합니다.

"절단 버튼"을 눌러서 절단합니다.

① 다른 테이프 너비를 선택하면, 바른 문자 크기로 인쇄할 수 없습니다. 테이프 너비를 다시 선택하는 경우는 전원을 껐다 켜고 다시 선택해 주십시오.

메모
전원이 켜진 상태에서 약 5분간 아무 조작도 하지 않으면 배터리 소모를 방지하기 위해, 자동전원차단 기능으로 자동으로 전원이 꺼집니다.(전원이 꺼져도 입력한 문장은 없어지지 않습니다.)

4. 테이프 주입하기

① 테이프가 멈추기 전에 "절단 버튼"을 누르지 마십시오.

테이프 카트리지를 설치하고 테이프를 주입하십시오.

1. (Shift) + (Menu)를 누릅니다.

2. (C)로 "테이프전송"을 선택하고 (Enter)를 누릅니다.

3. 테이프를 절단합니다.

"절단 버튼"을 눌러서 절단합니다.

① 다른 테이프 너비를 선택하면, 바른 문자 크기로 인쇄할 수 없습니다. 테이프 너비를 다시 선택하는 경우는 전원을 껐다 켜고 다시 선택해 주십시오.

메모
전원이 켜진 상태에서 약 5분간 아무 조작도 하지 않으면 배터리 소모를 방지하기 위해, 자동전원차단 기능으로 자동으로 전원이 꺼집니다.(전원이 꺼져도 입력한 문장은 없어지지 않습니다.)

4. 테이프 주입하기

① 테이프가 멈추기 전에 "절단 버튼"을 누르지 마십시오.

테이프 카트리지를 설치하고 테이프를 주입하십시오.

1. (Shift) + (Menu)를 누릅니다.

2. (C)로 "테이프전송"을 선택하고 (Enter)를 누릅니다.

3. 테이프를 절단합니다.

"절단 버튼"을 눌러서 절단합니다.

① 다른 테이프 너비를 선택하면, 바른 문자 크기로 인쇄할 수 없습니다. 테이프 너비를 다시 선택하는 경우는 전원을 껐다 켜고 다시 선택해 주십시오.

메모
전원이 켜진 상태에서 약 5분간 아무 조작도 하지 않으면 배터리 소모를 방지하기 위해, 자동전원차단 기능으로 자동으로 전원이 꺼집니다.(전원이 꺼져도 입력한 문장은 없어지지 않습니다.)

4. 테이프 주입하기

① 테이프가 멈추기 전에 "절단 버튼"을 누르지 마십시오.

테이프 카트리지를 설치하고 테이프를 주입하십시오.

1. (Shift) + (Menu)를 누릅니다.

2. (C)로 "테이프전송"을 선택하고 (Enter)를 누릅니다.

3. 테이프를 절단합니다.

"절단 버튼"을 눌러서 절단합니다.

① 다른 테이프 너비를 선택하면, 바른 문자 크기로 인쇄할 수 없습니다. 테이프 너비를 다시 선택하는 경우는 전원을 껐다 켜고 다시 선택해 주십시오.

