

## 카드 인자위치 미세조정 방법

1. 카드 전체가 위 또는 아래로 벗어나 찍히는 경우  
→ Set Up 버튼 + (+)버튼 또는 Set Up 버튼 + (-)버튼을 동시에 누릅니다.
2. 카드의 앞면(1~15)과 뒷면(16~31) 모두 위 또는 아래로 벗어나 찍히는 경우  
→ LCD 좌측에 "00" 과 우측에는 미세조정 수치가 보입니다.  
미세조정 수치의 범위는 -10 ~ 10 입니다.  
양수는 인쇄가 왼쪽으로 찍힘을 의미하며, 음수는 인쇄가 오른쪽으로 찍힘을 의미합니다.  
+1 의 이동량은 1/12 입니다.
3. 1일은 왼쪽, 15일은 아래쪽으로 찍히는 경우 (글자간 간격이 이상한 경우)  
→ LCD 좌측에 "01" 과 우측에는 미세조정 수치가 보입니다.  
미세조정 수치의 범위는 -10 ~ 10 입니다.  
양수는 자간이 넓어짐을 의미하며, 음수는 자간이 좁아짐을 의미합니다.

## 제 품 보 증 서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주 소 :

연락처 :

부 서 :

본 사 : 유한책임회사 현대오피스      우편번호 : 34428

주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩

전화 : 1566-3445

팩스 : 042-635-2895

# 감열식 출퇴근기록기 EF-330 제품사용설명서



# ● 기본 설정 (고객님께서 꼭 설정하셔야 할 부분입니다.)



기계 밑부분의 열쇠구멍에 열쇠를 넣고 돌려주시고 Setup 버튼을 눌러 설정을 시작합니다.

## 1. 연도, 월, 일 설정

- Setup버튼을 누르면 왼쪽부터 숫자가 깜빡입니다.
- + , - 버튼으로 년, 월, 일 순으로 설정이 가능합니다.
- 설정완료 후 SETUP버튼을 누르시면 요일, 시간설정으로 넘어갑니다.



2010년 5월 11일로 설정한 상태

## 2. 요일, 시간 설정 (현재시간 설정)

- 왼쪽 숫자가 깜빡입니다.
- + , - 버튼으로 요일, 시간, 분 순으로 설정이 가능합니다.
- (요일은 어번부터 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토 순서입니다.)
- 설정완료 후 SETUP버튼을 누르시면 출퇴근 시간설정으로 넘어갑니다.



화요일 13시 43분으로 설정한 상태

## 3. 출퇴근 시간설정

기계가 출근간이나 퇴근간으로 이동하는 시간을 설정합니다.  
출근시간보다 보통은 일찍 카드를 넣기때문에 가장먼저 출근하는 직원보다 빠른시간에 설정되어야 합니다.  
퇴근시간도 마찬가지로 가장먼저 퇴근하는 직원보다 빠른시간으로 설정합니다. ( 출퇴근 시간 정시로 설정하시면 됩니다. )

- A1 은 1조 출근시간 설정입니다.
- + , - 버튼으로 시간을 설정합니다. ( 출근 시간 정시로 설정하시면 됩니다. )
- SETUP버튼을 누르면 출근시간이 설정됩니다.



1조 오전 7시 출근으로 설정한 상태  
(출근 시간 정시로 설정)

- B1 은 1조 퇴근시간 설정입니다.
- + , - 버튼으로 시간을 설정합니다. ( 퇴근 시간 정시로 설정하시면 됩니다. )
- SETUP버튼을 누르면 퇴근시간이 설정됩니다.




1조 오후 5시 퇴근으로 설정한 상태  
(퇴근 시간 정시로 설정)

\*2조, 3조 출, 퇴근 시간설정도 똑같은 방식으로 진행합니다.

## 4. 알람시간 설정

- 알람을 울리는 시간을 설정합니다.
- + , - 버튼으로 시간을 설정합니다. 최대 60초까지 지원됩니다.



알람을 울림을 40초 설정한 상태

## 5. 일자변경시간 (다음날로 넘어가는 시간)

- 일자변경시간은 출퇴근기록기가 다음날로 넘어가는 시간을 설정하는 것 입니다. 특별한 경우(야근이 새벽에 끝날경우) 가 아니면 0000 이 기본설정입니다.



기본 설정한 상태(야근없음)

설정예시 : 야근이 새벽2시에 끝날경우 C2 로 일자변경시간을 0300으로 설정하시면 출퇴근카드에서 다음날로 넘어가서 찍히지 않고 같은날에 찍히게 됩니다.

## 6. 카드 앞뒤구분 설정

- 카드의 앞/뒷면을 구별하여 겹치지 않게 설정합니다.
- 오른쪽 숫자를 00로 설정하면 앞/뒷면 구분기능, 00으로 설정하면 구분불가능입니다. 앞/뒷면을 구분하지 못할 경우 시간이 겹쳐서 찍히는 경우가 발생하므로 00로 설정해주세요.



카드 앞/뒤 구분 가능 상태

# ● 사양

모델명	EF-330
시계표시	아날로그 시계표시 방식
자동인자	일,시,분 12/24시제
인쇄방식	감열식 프린터 [흑색]
카드	양면 6란 사용가능
제품크기	185 x 85 x 220mm