

## 제 품 보 증 서

보증기간: 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

### 판매처:

## 주 소 :

## 연락처 :

본사 : 유한책임회사 현대오피스 우편번호 : 344428  
주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩  
전화 : 1566-3445 팩스 : 042-635-2895

◆보증규정◆

- 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
  - 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
  - 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.  
(무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
    - 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
    - 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
    - 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
    - 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
    - 본 보증서의 제시가 없는 경우
  - 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
  - 교환 바풀은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

◆ A/S 규정 ◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
  2. A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.  
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터(1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
  3. 본 품질보증서와 박스, 품 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 [www.hd2.co.kr](http://www.hd2.co.kr)에서 확인해주세요.

업무시간 : 월요일~금요일 9:00~21:00 / 토요일 9:00~18:00

제품구입·소모품구입 : [www.hd2.co.kr](http://www.hd2.co.kr)

현대오피스 고객센터 : 1566-3445

사무기기 전문기업  
**H 현대오피스**

## 현대오피스 대용량 코너라운더

# HD-S100


## 제품 사용설명서



나무위키

사우기기 전문기법

## 구조 및 부분명칭



## 얼라이먼트 사용방법

\*천공날을 다른모양으로 교체시 얼라이먼트로 가이드를 조절해야 깔끔한 천공이 가능합니다.

\*얼라이먼트는 천공날 사이즈에 맞게 파란색가이드 2개를 조절할 수 있게 해주는 도구입니다.

\*다음 얼라이먼트 사용법은 천공하실 때  
천공이 깔끔하게 안되거나 크기가 다를 경우에만  
조절해주시면 됩니다.



\*날 자체에 사이즈가 적혀 있으므로  
확인해주시면 됩니다.




① 위 사진과 같이 손잡이를 내린 상태에서 육각렌치를 흘에 맞추어 넣고 핸들을 고정시켜줍니다.



② 파란색 가이드 2개의 나사를 살짝 느슨하게  
풀어줍니다.

③ 얼라이먼트를 이용하여 해당 사이즈에 날과  
맞춰준 상태에서 파란색 가이드를 조정해줍니다.  
(\*해당 날에 얼라이먼트 사이즈가 적혀있습니다.)



④ 파란색 가이드를 조정해준 후 느슨했던 나사를  
다시 육각렌치로 조여서 고정시켜줍니다.

## 제품 사양

모델명	HD-S100
최대 천공매수	100매 (75g기준)
라운드 크기	6mm
제품크기	140 x 227 x 147mm
제품무게	2.2kg

## 천공 방법

\* 천공시 평평한 곳에 놓고 작업하세요\*



1. 천공할 원고를 좌우 가이드에 정확히 맞춰 안쪽으로 밀어넣습니다.

\*작은크기의 원고를 천공할 때 소형페이퍼가이드를 이용해 주세요.



2. 핸들을 아래로 내려 천공합니다. 깔끔하게 모서리가 라운드로 컷팅됩니다.



3. 천공이 끝나면 오른쪽 파지함을 비워주세요.


\* 육각렌치를 이용해 핸들을 고정시켜 보관하세요.

## 칼날 / 천공가이드

\* 기기에 장착된 기본날은 R6 (라운드 6mm) 입니다. 기본칼날 외 별도 구매입니다.



\* 천공가이드는 칼날 D6, D21 사용시 필요합니다. 별도 구매 입니다.



## 칼날 교체방법



① 육각렌츠로 위 사진과 같이 2개의 나사를 풀어줍니다.



② 날을 제거해줍니다.




③ 새로운 날을 육각렌즈를 이용하여 조심스럽게 꺼내줍니다.



④ 위 사진과 같이 홈에 맞추어 나사를 돌려 교체해줍니다.

## 디스크 교체방법



① 날을 빼준 상태에서 디스크 앞부분을 당겨 들어올려 빼줍니다.



② 새 디스크를 넣고 뒷부분을 누른채로 딸깍 소리가 나면서 맞물려질때까지 끝까지 밀어 넣어줍니다.

## 사용시 주의사항

1. 기기 사용전 사용설명서를 먼저 읽어보시기 바랍니다.
2. 편침핀은 매우 예리하니 사용시 주의해 주세요.
3. 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
4. 무리한 충격은 피해주세요.
5. PVC표지나 코팅지 등 종이성분이 아닌 플라스틱재질을 천공할 경우 천공핀에 무리가 갈 수 있습니다. (천공핀은 소모품이며, 사용방법에 따라 깨지거나 부러질 수 있습니다. 소모품은 무상수리가 불가하니 참고해 주세요.)
6. 클립이나 스템플러 심은 제거하고 사용해 주세요.

제품을 처음 사용하실 때 윤활유와 테스트 종이조각이 나올 수 있습니다. 이는 천공날의 보호와 기기 테스트를 위해 사용된 것입니다. 제품 사용전 5~6회 테스트종이로 윤활유를 제거하고 사용하세요. 중고품이 아닌 새제품이니 안심하고 사용하세요.

## 제품 특징

1. 대용량으로 최대 100매 라운딩 처리가 가능합니다.
2. 총 6가지 종류의 칼날호환으로 다양한 천공이 가능합니다.
3. 내장된 소형 페이퍼가이드를 이용하여 작은사이즈의 종이컷팅이 가능합니다.
4. 핸들을 고정해 접이식 보관으로 공간차지가 적습니다.
5. 우측 하단 육각렌치와 디스크 등을 보관할 수 있는 도구함이 있습니다.

