

## 제품보증서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판매처 :

주소 :

연락처 :

부서 :

본사 : 유한책임회사 현대오피스 우편번호 : 34428  
주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩  
전화 : 1566-3445 팩스 : 042-635-2895

### ◆보증규정◆

- 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
- 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
- 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.  
(무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
  - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
  - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
  - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
  - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
  - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
- 교환, 반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

### ◆A/S 규정◆

- 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
- A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.  
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
- 본 품질보증서와 박스, 품 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 [www.hd2.co.kr](http://www.hd2.co.kr)에서 확인해주세요.

현대오피스 무기포 코팅기

# PhotoLami-450C Plus

## 제품사용설명서



업무시간 : 월요일~금요일 AM 9:00 ~ PM 9:00 / 토요일, 공휴일 AM 9:00 ~ PM 6:00

제품구입·소모품구입 : [www.hd2.co.kr](http://www.hd2.co.kr)

현대오피스 고객센터 : 1566-3445

## 구조 및 부분명칭



| 제품사양    |                          |
|---------|--------------------------|
| 모델명     | PhotoLami-450C           |
| 최대투입폭   | 450mm (A2)               |
| 최대코팅두께  | 250Mic                   |
| 코팅속도    | 500mm/분                  |
| 롤러 수    | 4롤러                      |
| 가열방식    | 핫롤러                      |
| 온도조절    | 1~11단계 조절가능              |
| 전원/소비전력 | AC 220V, 60Hz / 3.7A     |
| 제품크기/무게 | 620 x 240 x 110mm / 11kg |

KC인증번호 XU100590-16003 (한국기계전기전자시험연구원)  
 MSIP-REI-HOF-PL-450CPlus (국립전파연구원)

## A/S 신청전 꼭 확인해 주세요!

|                              |             |  |
|------------------------------|-------------|--|
| 택배 접수시<br>메모할 내용<br>(정확한 기재) | 제품 모델명      | 모델명 확인이 불가능할 경우 제품명칭을 적어주세요. (세단기, 코팅기 등)        |
|                              | 보내시는 분 성함   | 회사제품의 경우, 회사명, 부서명, 성함을 적어주세요.                   |
|                              | 보내시는 분 전화번호 | 일반전화의 경우, 내선번호를 적어주세요.                           |
|                              | 보내시는 분 주소   | 수리 후 제품을 받으실 주소가 다를 경우, 메모를 해 주세요.               |
|                              | 제품 구매일      | 구매일자 확인이 어렵다면 대략적인 구입시기를 적어주세요.                  |
|                              | 고장증상 및 요구사항 | 제품증상을 적어주시면 보다 빠른처리가 가능합니다.                      |
| 택배<br>보내실 곳                  | 택배 보내실 주소   | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (종리동 252-1) 현대오피스빌딩 1층 A/S센터 |
|                              | 전화번호        | 1566-3445 (내선4번)                                 |
|                              | 받는 사람       | 현대오피스 서비스센터                                      |

### 택배이용시 주의사항

- 구입일로부터 1주 (7일) 이내에 발생한 문제에 대해서는 왕복 택배비를 본사에서 부담합니다.  
이 경우 CJ택배(편의점택배 제외)를 이용하여 착불 발송하셔야 하며, 타 택배를 이용하여 착불 발송하실 경우 택배비가 청구될 수 있습니다.
- 구입일로부터 1년 이내의 제품이더라도 초기불량을 제외한 제품의 경우 보내주실 때 택배비는 고객님께서 부담하셔야 합니다.  
CJ택배(편의점택배 제외) 이용시 3,000원(편도) 이용가능
- 초기불량을 제외한 수리가 필요할 시 왕복 배송비는 고객님께서 부담하셔야 합니다.
- 초기불량이더라도 타 택배를 이용해 착불로 발송하실 경우 택배비를 청구할 수 있습니다.
- 제품발송시 제품 본체만 발송해주시면 됩니다.  
전원선이나 구성품 등을 동봉하실 경우 누락되어 발송될 수 있으며, 당사에서 책임지지 않습니다.
- 제품이 파손되지 않도록 견고한 포장을 부탁드립니다. 간혹 원종포장이 되어있지 않아 배송중 파손되는 경우가 있습니다.  
이 경우, 당사 또는 택배사에서 책임을 지지 않습니다.
- 처리기간은 CJ택배 기준으로 당일처리와 당일 발송처리를 기준으로 진행하지만, 처리가 늦어질 경우 유선상으로 연락드려 처리일자를 안내해 드립니다.
- 제품의 A/S는 센터에 직접 방문하시거나 택배접수만 진행하고 있으며, 출장서비스는 지원되지 않습니다.
- 제품 입고 후 연락이 되지 않거나 정보누락 등으로 미발송된 기계의 경우, 입고일로부터 1개월간 보관 후 소유권은 본사로 귀속됩니다.
- 어떠한 경우에도 택배를 제외한 퀵서비스나 버스, 학교 등 타 배송수단을 이용할 시 배송비는 고객님께서 부담하셔야 합니다.
- 당사에서는 서비스 기간동안 사용하실 대체품을 보내드릴 수 없습니다. 또한 선출고 후입고 서비스도 진행하지 않습니다.
- 제본기와 천공기의 천공날, 문서세단기의 칼날, 기어, 베어링류는 소모품으로 1년무상 A/S기간에서 제외됩니다.

### 무상 서비스 기준

무상보증기간 중 정상적인 사용중에 발생한 성능 또는 기능상의 고장이 발생한 경우


### 유상 서비스 기준

- 무상서비스 기간 종료 후 제품의 점검이나 부품교체 등 수리가 필요한 경우 당사 규정에 의거해 수리비를 청구할 수 있습니다.
- 무상서비스 기간이내라도 제품의 임의분해 및 파손 등 명백한 소비자 과실이 있을 경우 수리비를 청구할 수 있습니다.
- 제품의 운반이나 배송 도중 파손이나 부품누락 등 부품 교체를 필요로 하는 경우 수리비를 청구할 수 있습니다.



# 현대오피스 교환 및 반품안내

## 교환/반품(환불) 절차



☞ 교환/반품(환불) 방법 전화상담 후 교환/반품을 신청해 주시면 신속히 처리해 드리겠습니다.  
임의로 상품을 보내신 경우 확인과정 처리가 늦어질 수 있습니다.

- 교환/반품을 원하시는 경우, 반드시 **CJ택배를 이용**해주세요. 타 택배사를 이용하여 착불로 보내실 경우 차액이 청구되니 참고해주시기 바랍니다.
- 교환/반품을 원할 시 **상품수령 후 7일 이내**에 홈페이지 '질문과답변' 게시판 혹은 고객센터로 연락을 주시고 제품을 보내주세요.
- 교환/반품시 **제품을 처음 받으셨던 상태와 동일하게 포장**해서 보내주세요.
- 교환/반품 **사유를 기재하신 후 제품과 동봉**하여 보내주세요.
- 고의로 상품을 훼손하신 경우 검수 후 별도의 연락없이 반송됩니다.

☞ 교환/반품(환불)이 불가능한 경우 반품을 원하실 경우 상품구매시 증정된 사은품까지 모두 함께 보내주셔야합니다. 사은품 누락시 반품이 불가합니다.

- 기간경과 : **상품수령 후 7일을 초과한 경우** 제품을 사용하지 않으셨더라도 교환/반품이 불가합니다.
- 제품훼손 : 고객의 부주의 또는 **제품을 사용하여 상품의 가치가 상실된 경우**
- 포장개봉시 포장이 손상되어 상품의 가치가 상실된 경우
- 품질테스트 : 문서세단기, 제본기, 천공기는 제조과정에서 전 제품 품질테스트를 하고 있습니다. 테스트 후 미처 제거하지 못한 종이조각이 있을 수 있지만, 사용하던 제품이 아니며 반품사유가 되지 않습니다.
- 주문제작상품 : **상품제작에 들어가는 주문제작상품**
- 상품색상은 모니터 해상도에 따라 차이가 있을 수 있으므로 본 사유는 교환/반품이 불가합니다.

기본 교환/반품 배송비는 6,000원입니다.(제품에 따라 추가요금이 부가될 수 있습니다.)

**CJ택배를 이용해주세요.** 타 택배 이용시 변심/불량 관계없이 추가요금이 부가됩니다.

## 안티잼 기능 추가로 코팅지 말림현상 완화

코팅기 내부에 있는 석영관에 코팅지가 늘러붙지 않도록 금속판을 업그레이드 했습니다.  
코팅지가 직접적으로 석영관에 닿지 않아 코팅시 코팅지 말림현상이 줄어듭니다.



## 온도조절&역회전

11단계 온도조절로 여러가지 종류의 원고를 고품질로 코팅할 수 있으며  
후진(역회전)으로 코팅작업중 용지걸림시 손쉽게 제거할 수 있습니다.



## 넓은 트입폭

A2사이즈 (450mm)까지 코팅이 가능해 넓은 원고까지 코팅이 가능하며  
4개의 허틀러로 선명하고 깨끗하게 코팅합니다.



## 제품뒷면 환풍구

코팅과정에서 열을 바로 냉각해 코팅 후 코팅지의 변형이 적습니다.



## 코팅기 전원이 켜지지 않을 때 조치방법



전원선 분리형 모델



전원선 일체형 모델

- ① 기계 뒷면 (바닥면)에 퓨즈박스를 그림과 같이 제거합니다.



끊어진 퓨즈



정상 퓨즈

- ② 퓨즈가 끊어져 있을 시 퓨즈만 교체하시면 됩니다.  
퓨즈는 가까운 전파상, 철물점, 조명가게 등에서 쉽게 구매 가능합니다.

퓨즈가 정상인데 전원이 켜지지 않거나, 교체를 해도 퓨즈가 끊어지는 현상이 반복될 경우에는 A/S 접수신청을 해 주세요.

SGS에서 인증받은 인체에 무해한 코팅지!

## 현대오피스 코팅지로 선명하고 깔끔한 무기포 코팅!



### 코팅지

- ▶ 높은 투명도와 뛰어난 접착력을 자랑합니다.
- ▶ 서류, 도면, 사진, 각종 출력물을 원본 그대로 영구히 보존할 수 있습니다.

| 종류  | 명함용     | 사진용      | B5        | A4              | A3        | 한박스<br>100매 포장 |
|-----|---------|----------|-----------|-----------------|-----------|----------------|
| 사이즈 | 65x95mm | 95x135mm | 190x265mm | 216x303mm       | 303x426mm |                |
| 두께  | 100Mic  | 100Mic   | 100Mic    | 100Mic / 150Mic | 100Mic    |                |

### 스티커 코팅지

- ▶ 코팅 후 스티커처럼 원하는 곳에 부착할 수 있습니다. [A4 (216x303mm) / 25매입]



## 제품 사용방법

\* 코팅기 사용시 바닥이 평평한 곳에 놓고 사용해주세요.



- ① 전원스위치를 켜고 전진으로 스위치를 둔 상태에서 코팅두께에 맞는 온도를 설정합니다.



- ② 예열이 완료되어 초록불이 들어오면 코팅물을 넣어줍니다.



- ③ 코팅지가 배출구쪽으로 나오면 무기포 코팅이 완성됩니다.



- ④ 코팅이 끝나면 무열버튼을 눌러줍니다. (약 5분 후 열이 식으면 전원을 꺼 줍니다.)

## 필름두께와 원고두께에 따른 온도조절

| 원고두께(mm)<br>필름두께(Mic) | 100Mic |
|-----------------------|--------|
| 복사용지                  | 100°C  |
| 아트지 (카다로그 등)          | 110°C  |
| 캔트지                   | 120°C  |

\* 필름의 제작회사나 제작시기에 따라 필름 두께, 접착상태가 다를 수 있습니다.

(필름상태에 따라 온도조절이 필요할 수 있습니다.)

- 온도가 너무 높을 경우 코팅이 말리거나 구부러지는 현상이 나타날 수 있습니다.  
온도를 10°C 정도 낮추어 사용하세요.

- 온도가 너무 낮을 경우 코팅이 붙지 않거나 뿐옇게 되는 현상이 나타날 수 있습니다.  
온도를 5~10°C 정도 높여서 사용하세요.


## 코팅기 사용시 주의사항

다음의 안전사항을 따르지 않을 경우 위험하오니 유의 바라며 사용설명서는 보시고 난 후 잘 보관하여 주시기 바랍니다.

- ① 습기가 많은 곳이나, 에어컨 바람이 나오는 쪽에 두지 마세요.
- ② 뜨거운 물질이나 열을 가해서 변형될 수 있는 대상을 넣지 마세요.
- ③ 규정된 필름이 아닌 PP, 셀로판지, 아크릴 등을 사용하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- ④ 필름을 비뚤어지게 삽입하거나 뒤틀림이 있으면 줄이 생기거나 구김이 생깁니다.
- ⑤ 내용물 없이 코팅지만 투입하지 마세요. 코팅지가 롤러에 감겨 말려들어갑니다.
- ⑥ 떨어뜨리거나 던지지 마십시오.
- ⑦ 사용전 반드시 사용설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- ⑧ 장시간 사용시 제품에 무리가 갈 수 있습니다. 장시간 전원을 켜 두지 마세요.
- ⑨ 넥타이나 스카프 등을 한 �е, 기계의 투입구 근처에 있지 마세요.  
롤러가 넥타이 등을 잡아당겨 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- ⑩ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ⑪ 앞면이나 후면의 커버를 전문서비스 없이 열지 마십시오. 고장시 꼭 A/S센터로 연락하시기 바랍니다. 소비자의 임의의 분해로 인한 고장발생시 수리비가 발생할 수 있습니다.
- ⑫ 현대오피스 코팅기는 100mic 두께의 코팅지부터 사용이 가능합니다. 100mic 보다 낮은 코팅지 사용시 말림현상이 발생할 수 있습니다.

 다음과 같은 장소에서 설치를 피해 주십시오.

- ▶ 스토브 등의 열기구나 에어컨의 송풍구 근처 등 급격히 온도나 습도가 높은 장소
- ▶ 조리대나 가습기의 근처 등 화재의 요인이 있는 장소
- ▶ 직사광선을 받는 장소
- ▶ 먼지나 진동이 많은 장소
- ▶ 어두운 장소나 경사진 장소 등 불안정한 장소



- A. 코팅지에 원고 투입시 열린부분으로 넣지 마세요. 반드시 막힌부분 먼저 넣어주세요.
- B. 코팅지는 잘라서 사용하지 마세요. 잘린 부분에서 접착액이 묻어나와 롤러에 묻습니다.
- C. 필름에 원고를 넣을 때 윗쪽에 빈공간을 두지 말고 윗쪽 끝까지 밀어 넣어 주세요.
- D. 작은 사이즈의 원고를 여러장 코팅할 경우 코팅 후 잘라주세요.
- E. 현대오피스 코팅기는 100mic 두께의 코팅지부터 사용이 가능합니다. 80mic 이하의 코팅지 사용시 말림현상이 발생할 수 있습니다. (A/S발생시 수리비용이 청구될 수 있습니다.)

## 문제해결방법

| 문제                        | 이유                                  | 조치사항  |
|---------------------------|-------------------------------------|---|
| 전원이 들어오지 않고, 롤러가 회전을 안한다. | 1. 전원코드가 빠져있다.<br>2. 전원스위치가 내려가 있다. | 1. 전원플러그를 바르게 꽂아주세요.<br>2. 전원스위치를 ON으로 눌러주세요. |
| 소음이 발생한다.                 | - 기어가 부드럽게 연결되어있지 않다.               | - 제품 전원을 꺼시고, A/S문의를 바랍니다.                    |
| 코팅품질이 나쁘다.                | - 코팅지가 구부러져 있거나 접혀있다.               | - 원고 두께에 맞게 온도조절을 해 주세요.                      |
| 코팅지 끝부분이 붙지 않는다.          | - 코팅지가 너무 두껍거나, 원고가 너무 두껍다.         | - 필름 안에 코팅지를 잘 끼우거나 얇은 원고를 코팅해주세요.            |
| 그밖에 문제발생시                 | - 코팅물이 롤러에 말렸을 때                    | - 제품 전원을 꺼시고, A/S문의를 바랍니다.                    |

위의 문제가 해결되지 않을 시 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화하셔서 전문기사와 상담하시기 바랍니다.

## 전기에 대한 주의사항

- ① 본 코팅기는 위에 언급된 전압에 정확히 연결되어야 합니다.
- ② 본 코팅기의 위치를 변경하고자 할 경우 플러그를 꼭 뽑아주세요.
- ③ 피복이 벗겨지거나, 외관상 손상이 있는 코드의 사용을 금지합니다.
- ④ 지정된 전류량에 미치지 못하는 전선이나 커넥터를 사용하지 마세요. 화재의 원인이 됩니다.
- ⑤ 통풍이 잘 되는 실내에서 사용하세요.
- ⑥ 당사의 모든 제품을 오랜기간(장시간) 사용하여 제품 코드선이나 몸체의 과열 등 전반적으로 약간의 이상현상이 발생되면 사용을 중단하고 A/S를 받으시기 바랍니다.
- ⑦ 젖은손으로 전원을 만지지 마십시오.
- ⑧ 접속부가 꺾이지 않도록 주의하여 사용하십시오.
- ⑨ 기계를 콘센트에서 가까운 곳에 설치하시기 바랍니다. 또한 기계를 이동할 동안에는 콘센트에서 플러그를 꼭 분리시켜 주십시오.