

제품보증서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지
(구입일로부터 1년)

판매처 :

주 소 :

회사명 :

부 서 :

본 사 : (주)현대오피스 우편번호: 306-826

주 소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩

전 화 : 1566-3445 팩 스 : 042-621-2583

◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다.
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 보상수리를 1년간 해드립니다.
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.
(무상수리 제외시 유상수리 해드립니다.)
 - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
 - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우
 - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
 - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 고장일 경우
 - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
 - ⑥ 1회 권장 천공매수로 천공작업을 하지 않은 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

◆A/S◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. AS는 택배 이용을 기본으로 합니다.
제품수리를 위해 현대오피스 AS센터(1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다.
본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.

현대오피스 수동 드릴식천공기

ABD-810 제품사용설명서



구조 및 부분명칭



제품 사양

모델명	ABD-810
천공방식	수동형 드릴식 천공
제본방식	제본택 사용
천공능력	10cm(1000매)
제품크기	232x266x180mm
중량	7.6kg

사용시 주의사항

1. 기기 사용전 사용설명서를 먼저 읽어보시기 바랍니다.
2. 펀칭핀은 매우 예리하니 사용시 주의해주세요.
3. 어린이들의 손에 닿지않는 곳에 보관하여 주십시오.
4. 펀칭작업시 손가락을 이격하여 주십시오.
5. 무리한 충격은 피해주세요.

★제품을 처음 사용하실 때 묻어나오는 윤활유와 테스트 종이조각은 천공날의 보호와 테스트를 위해 사용된 것입니다. 처음 제품 사용전에 5~6회 테스트종이로 윤활유를 제거하고 사용하십시오. 중고제품이 아닌 새 제품이니 안심하고 사용하세요★

드릴날 교체방법



1. 동봉되어 있는 척핸들을 드릴척 홈에 끼워 시계반대방향으로 돌려줍니다.



2. 드릴날을 빼내어 새로운 드릴날로 교체해 줍니다.

사용방법



1. 천공할 서류를 페이퍼 홀더에 고정합니다.



2. 페이퍼 홀더를 천공기에 올려놓은 후, 용지 고정레버를 시계방향으로 돌려 고정시켜 줍니다.



3. 천공핸들을 돌려 천공합니다. 천공시 2~3회정도 나누어서 천공하세요. 무리한 천공이나 한쪽방향으로만 천공할 경우 드릴날이 휘 수 있습니다.



4. 천공된 모습입니다.