

제 품 보 증 서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주 소 :

연락처 :

부 서 :

본 사 : 유한책임회사 현대오피스 우편번호 : 34428

주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩

전화 : 1566-3445 팩스 : 042-635-2895

◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 보상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다. (무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
 - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
 - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
 - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
 - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
 - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환,반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

◆A/S 규정◆


1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주신 후 C.J택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 품 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 www.hd2.co.kr에서 확인해주세요.

현대오피스 트리머+작두형 재단기

HC-2001 Combo

제품사용설명서



구조 및 부분명칭



제품 사양

모델명	HC-2001 Combo	
규격	접었을 때	543 x 397 x 78mm
	작두 부분	543 x 253 x 78mm
	트리머 부분	495 x 144 x 65mm
재단폭	320mm (A4)	
재단능력	작두	1회 10매
	직선재단	1회 10매
	곡선재단	1회 7매
	점선재단	1회 10매
제품무게	2.2kg	

A/S 신청전 꼭 확인해 주세요!

택배 접수시 메모할 내용 (정확한 기재)	제품 모델명	모델명 확인이 불가능할 경우 제품명칭을 적어주세요. (세단기, 코팅기 등)
	보내시는 분 성함	회사제품의 경우, 회사명, 부서명, 성함을 적어주세요.
	보내시는 분 전화번호	일반전화의 경우, 내선번호를 적어주세요.
	보내시는 분 주소	수리 후 제품을 받으실 주소가 다를 경우, 메모를 해 주세요.
	제품 구매일	구매일자 확인이 어렵다면 대략적인 구입시기를 적어주세요.
고장증상 및 요구사항	제품증상을 적어주시면 보다 빠른처리가 가능합니다.	
택배 보내실 곳	택배 보내실 주소	대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (종리동 252-1) 현대오피스빌딩 1층 A/S센터
	전화번호	1566-3445 (내선4번)
	받는사람	현대오피스 서비스센터

택배이용시 주의사항

1. 구입일로부터 1주 (7일) 이내에 발생한 문제에 대해서는 왕복 택배비를 본사에서 부담합니다.
이 경우 CJ택배(편의점택배 제외)를 이용하여 착불 발송하셔야 하며, 타 택배를 이용하여 착불 발송하실 경우 택배비가 청구될 수 있습니다.
2. 구입일로부터 1년 이내의 제품이라도 초기불량을 제외한 제품의 경우 보내주실 때 택배비는 고객님의 부담하에 부담하셔야 합니다.
CJ택배(편의점택배 제외) 이용시 3,000원(편도) 이용가능
3. 초기불량을 제외한 수리가 필요할 시 왕복 배송비는 고객님의 부담하에 부담하셔야 합니다.
4. 초기불량이라도 타 택배를 이용해 착불로 발송하실 경우 택배비를 청구할 수 있습니다.
5. 제품발송시 제품 본체만 발송해주시면 됩니다.
전원선이나 구성품 등을 동봉하실 경우 누락되어 발송될 수 있으며, 당사에서 책임지지 않습니다.
6. 제품이 파손되지 않도록 견고한 포장을 부탁드립니다. 간혹 완충포장이 되어있지 않아 배송중 파손되는 경우가 있습니다.
이 경우, 당사 또는 택배사에서 책임을 지지 않습니다.
7. 처리기간은 CJ택배 기준으로 당일처리와 당일 발송처리를 기준으로 진행하지만, 처리가 늦어질 경우 유선상으로 연락드려 처리일자를 안내해 드립니다.
8. 제품의 A/S는 센터에 직접 방문하시거나 택배접수만 진행하고 있으며, 출장서비스는 지원되지 않습니다.
9. 제품 입고 후 연락이 되지 않거나 정보누락 등으로 미발송된 기계의 경우, 입고일로부터 1개월간 보관 후 소유권은 본사로 귀속됩니다.
10. 어떠한 경우에도 택배를 제외한 퀵서비스나 버스, 화물 등 타 배송수단을 이용할 시 배송비는 고객님의 부담하에 부담하셔야 합니다.
11. 당사에서는 서비스 기간동안 사용할 대체품을 보내드릴 수 없습니다. 또한 선출고 후 입고 서비스도 진행하지 않습니다.
12. 제본기와 천공기의 천공날, 문서재단기의 칼날, 기어, 베어링류는 소모품으로 1년무상 A/S기간에서 제외됩니다.

무상 서비스 기준

무상보증기간 중 정상적인 사용중에 발생한 성능 또는 기능상의 고장이 발생한 경우


유상 서비스 기준

1. 무상서비스 기간 종료 후 제품의 점검이나 부품교체 등 수리가 필요한 경우 당사 규정에 의거해 수리비를 청구할 수 있습니다.
2. 무상서비스 기간이내라도 제품의 임의분해 및 파손 등 명백한 소비자 과실이 있을 경우 수리비를 청구할 수 있습니다.
3. 제품의 운반이나 배송 도중 파손이나 부품누락 등 부품 교체를 필요로 하는 경우 수리비를 청구할 수 있습니다.

사용시 주의사항



▲ 칼날 뭉치가 시작점에 있을 때에만 칼날방식 조절버튼이 작동됩니다.



▲ 미사용시에는 반드시 안전장치를 잠궈서 보관하세요.

1. 기기 자체 능력 이상의 재단은 금지합니다.
2. 가죽, 비닐, 금속과 같이 종이재질이 아닌 물체를 재단하지 마세요.
3. 재단시 평평한 곳에 기기를 두고 사용하세요.
4. 보관시 안전고리를 걸어 손잡이와 칼날뭉치 등을 제자리로 돌려 놓으세요.
(칼날뭉치가 제자리에 없는 상태에서 제품을 접으면 고장의 원인이 됩니다.)
5. 칼날이 날카로우니 사용시 주의해서 사용하세요.
6. 칼날 교체시 칼날이 손에 직접 닿지 않도록 주의해서 사용하세요.
7. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.
8. 최대 재단량의 60% 이내에서 사용하시면 고장없이 오래 사용이 가능합니다.

제품을 처음 사용하실 때 묻어나오는 윤활유는 재단날의 보호를 위해 사용된 것입니다. 최초 제품 사용 전 5~6회 테스트종이로 윤활유를 제거하고 사용하세요. 중고제품이 아닌 새 제품이니 안심하고 사용하세요.

제품 사용방법



작두형

제품 오른쪽 칼날과 손잡이를 이용하여 재단합니다. 잠겨있는 칼날 안전장치를 풀어 재단할 종이를 넣고 왼손으로 종이 고정대를 누르고 오른손으로 손잡이를 내려줍니다. 원고를 제대로 고정하지 않을 시, 재단이 바르게 되지 않을 수 있습니다.



트리머형

제품 왼쪽에 위치합니다. 칼날뭉치를 시작점에 놓고, 원하는 재단 종류(직선/곡선/점선)를 선택해 칼날뭉치에 있는 버튼을 돌려 셋팅해 주세요. 한손으로 재단바를 눌러 원고를 고정한 상태에서 칼날뭉치를 누르면서 칼날을 움직이면 재단됩니다.



작두형과 트리머형을 따로 분리하여 사용할 수 있습니다.

*분리방법

제품 한쪽부분을 90도로 세운 후 분리합니다.
(과도한 힘을 가해 분리, 결합을 하면 제품손상의 원인이 됩니다.)

제품 특징



제품 보관시 반으로 접어 보관할 수 있습니다.



트림머 칼날은 직선/곡선/점선 3종류로 다양한 재단이 가능합니다.

트림머 컷팅 모양



◀ 직선 재단




◀ 곡선 재단




◀ 점선 재단


트림머칼날 교환방법




1. 제품 끝의 가이드레일 나사를 풀어줍니다.




2. 가이드레일을 위로 잡아당겨 재단기와 분리합니다.




3. 나머지 한쪽도 분리해 줍니다.



4. 칼날몽치를 가이드레일에서 분리한 후 새로운 칼날몽치로 교체해 주세요.



5. 칼날몽치를 교체 후 위의 과정 반대순서로 가이드레일을 재단기에 장착합니다.



6. 제품 끝의 가이드레일 나사를 조여줍니다.