

# 제 품 보 증 서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주 소 :

연락처 :

본 사 : 현대오피스                      우편번호 : 34428  
주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 현대오피스빌딩  
전화 : 1566-3445                      팩스 : 042-635-2895

## ◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.  
(무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)  
① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장  
② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)  
③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우  
④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우  
⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환,반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

## ◆A/S규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.  
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 폼 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 [www.hd2.co.kr](http://www.hd2.co.kr)에서 확인해주세요.


현대오피스 코팅기

# PL-950 Plus

## 제품사용설명서



## 구조 및 부분명칭



## MEMO



| 제품사양      |                      |
|-----------|----------------------|
| 모델명       | PhotoLami-950 plus   |
| 최대 투입폭    | 330mm (A3)           |
| 최대 코팅두께   | 175Mic               |
| 코팅속도      | 600mm / 분            |
| 롤러 수      | 4롤러                  |
| 가열방식      | 핫롤러 방식               |
| 예열시간      | 60초                  |
| 전원 / 소비전력 | 220V, 60Hz / 6.0A    |
| 제품크기 / 무게 | 475×160×95mm / 5.5kg |

**KC인증번호** ZU10944-19001-1(한국산업기술시험원)  
R-R-HOF-PhotoLami-940 (국립전파연구원)

# A/S 신청전 꼭 확인해 주세요!

|                              |             |   |
|------------------------------|-------------|---|
| 택배 접수시<br>메모할 내용<br>(정확한 기재) | 제품 모델명      | 모델명 확인이 불가능할 경우 제품명칭을 적어주세요. (세단기, 코팅기 등) |
|                              | 보내시는 분 성함   | 회사제품의 경우, 회사명, 부서명, 성함을 적어주세요.            |
|                              | 보내시는 분 전화번호 | 일반전화의 경우, 내선번호를 적어주세요.                    |
|                              | 보내시는 분 주소   | 수리 후 제품을 받으실 주소가 다를 경우, 메모를 해 주세요.        |
|                              | 제품 구매일      | 구매일자 확인이 어렵다면 대략적인 구입시기를 적어주세요.           |
|                              | 고장증상 및 요구사항 | 제품증상을 적어주시면 보다 빠른처리가 가능합니다.               |
| 택배<br>보내실 곳                  | 택배 보내실 주소   | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 현대오피스빌딩 1층 A/S센터      |
|                              | 전화번호        | 1566-3445 내선번호 4번                         |
|                              | 받는사람        | 현대오피스 서비스센터                               |

## 택배이용시 주의사항

1. 구입일로부터 1주 (7일) 이내에 발생한 문제에 대해서는 왕복 택배비를 본사에서 부담합니다.  
이 경우 CJ택배(편의점택배 제외)를 이용하여 착불 발송하셔야 하며, 타 택배를 이용하여 착불 발송하실 경우 택배비가 청구될 수 있습니다.
2. 구입일로부터 1년 이내의 제품이라도 초기불량을 제외한 제품의 경우 보내주실 때 택배비는 고객님의 부담하셔야 합니다.  
CJ택배(편의점택배 제외) 를 이용해 주시기 바랍니다.
3. 초기불량을 제외한 수리가 필요할 시 왕복 배송비는 고객님의 부담하셔야 합니다.
4. 초기불량이더라도 타 택배를 이용해 착불로 발송하실 경우 택배비를 청구할 수 있습니다.
5. 제품발송시 제품 본체만 발송해주시면 됩니다.  
전원선이나 구성품 등을 동봉하실 경우 누락되어 발송될 수 있으며, 배송비가 청구될 수 있습니다.
6. 제품이 파손되지 않도록 견고한 포장을 부탁드립니다. 간혹 완충포장이 되어있지 않아 배송중 파손되는 경우가 있습니다.  
이 경우, 처리기간이 오래 걸리거나 어려울 수 있습니다.
7. 처리기간은 CJ택배 기준으로 당일처리와 당일 발송처리를 기준으로 진행하지만, 처리가 늦어질 경우 우선순위로 연락드려 처리일자를 안내해 드립니다.
8. 제품의 A/S는 센터에 직접 방문하시거나 택배접수만 진행하고 있으며, 출장서비스는 지원되지 않습니다. (일부품목 제외)
9. 제품 입고 후 연락이 되지 않거나 정보누락 등으로 미발송된 기계의 경우, 입고일로부터 1개월간 보관 후 소유권은 본사로 귀속됩니다.
10. 택배를 제외한 퀵서비스나 버스, 화물 등 타 배송수단을 이용할 시 배송비는 고객님의 부담하셔야 합니다.
11. 당사에서는 서비스 기간동안 사용할 대체품 제공이 불가합니다.
12. 제본기와 천공기의 천공날, 문서세단기의 칼날, 기어, 베어링류는 소모품으로 1년무상 A/S기간에서 제외됩니다.

## 무상 서비스 기준

무상보증기간 중 정상적인 사용중에 발생한 성능 또는 기능상의 고장이 발생한 경우

## 유상 서비스 기준

1. 무상서비스 기간 종료 후 제품의 점검이나 부품교체 등 수리가 필요한 경우 당사 규정에 의거해 수리비를 청구할 수 있습니다.
2. 무상서비스 기간이내라도 제품의 임의분해 및 파손 등 명백한 소비자 과실이 있을 경우 수리비를 청구할 수 있습니다.
3. 제품의 운반이나 배송 도중 파손이나 부품누락 등 부품 교체를 필요로 하는 경우 수리비를 청구할 수 있습니다.

## 온도조절, 무열코팅 가능

5단계의 온도선택 (무열, 75Mic, 100Mic, 150Mic, 175Mic) 이 가능해 여러종류의 원고를 고품질로 선명하게 코팅할 수 있습니다.



## 역회전기능

후진(역회전)으로 코팅작업 중 용지결림시 손 쉽게 제거하실 수 있습니다.



## A3이하 사이즈 코팅

투입폭 330mm로 A3 이하 사이즈 코팅이 가능합니다. 명함크기부터 A3 대형출력물까지 OK!



## 환풍구 & 코드선 정리대

코팅과정에서 내용물이 냉각바에 머무는 동안 열을 바로 식혀주어 코팅지의 변형이 적습니다. 기기 뒷쪽의 코드선 정리대가 있어 코드선을 엉킴없이 깔끔하게 보관할 수 있습니다.



## 현대오피스 교환 및 반품안내

### ☞ 교환/반품(환불) 절차

|                             |                      |                     |                   |                              |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 1. 서비스센터<br>유선상담&<br>게시판 문의 | 2. 서비스센터<br>교환/반품 선택 | 3. CJ택배 이용<br>제품 수거 | 4. 현대오피스<br>제품 도착 | 5. 제품확인<br>제품확인 후<br>교환/환불처리 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|

### ☞ 교환/반품(환불) 방법

전화상담 후 교환/반품을 신청해 주시면 신속히 처리해 드리겠습니다. 임의로 상품을 보내신 경우 확인과정 처리가 늦어질 수 있습니다.

1. 교환/반품을 원하시는 경우, 반드시 **CJ택배**를 이용해주세요. 타 택배사를 이용하여 착불로 보내실 경우 차액이 청구되니 참고해주시기 바랍니다.
2. 교환/반품을 원할 시 **상품수령 후 7일 이내**에 홈페이지 '질문과답변' 게시판 혹은 고객센터로 연락을 주시고 제품을 보내주세요.
3. 교환/반품시 **제품을 처음 받으셨던 상태와 동일하게 포장**해서 보내주세요.
4. 교환/반품 **사유를 기재하신 후 제품과 동봉**하여 보내주세요.
5. 고의로 상품을 훼손하신 경우 검수 후 별도의 연락없이 반송될 수 있습니다.

### ☞ 교환/반품(환불)이 불가능한 경우


반품을 원하실 경우 상품구매시 증정된 사은품까지 모두 함께 보내주셔야합니다. 사은품 누락시 반품이 불가능합니다.

1. 기간경과 : **상품수령 후 7일을 초과한 경우** 제품을 사용하지 않으셨더라도 교환/반품이 불가능합니다.
2. 제품훼손 : 고객의 부주의 또는 **제품을 사용하여 상품의 가치가 상실된 경우**
3. 포장 개봉시 포장이 손상되어 상품의 가치가 상실된 경우
4. 품질테스트 : 문서세단기, 제본기, 천공기는 제조과정에서 전 제품 품질테스트를 하고 있습니다. 테스트 후 미처 제거하지 못한 종이조각이 있을 수 있지만, 사용하던 제품이 아니며 반품사유가 되지 않습니다.
5. 주문제작상품 : **상품제작에 들어가는 주문제작상품**
6. 상품색상은 모니터 해상도에 따라 차이가 있을 수 있으므로 본 사유는 교환/반품이 불가능합니다.

KTC, CPST, RoHS에서 인증받은 인체에 무해한 코팅지

## 현대오피스 코팅지로 선명하고 깔끔한 무기포 코팅

본 코팅기는 현대오피스 정품 코팅지에 최적화된 제품으로 정품이 아닌 코팅지 사용시 고장의 원인이 됩니다. 고품질 코팅을 위해 현대오피스 정품 코팅지를 사용해 주세요.



### 코팅지 [1박스 100매입]

- ▶ 높은 투명도와 뛰어난 접착력을 자랑합니다.
- ▶ 서류, 도면, 사진, 각종 출력물을 원본 그대로 영구히 보존할 수 있습니다.


| 종류  | 명함용     | 사진용      | B5        | A4              | B4        | A3        |
|-----|---------|----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| 사이즈 | 65x95mm | 95x135mm | 192x267mm | 216x303mm       | 265x380mm | 303x426mm |
| 두께  | 100Mic  | 100Mic   | 100Mic    | 100Mic / 150Mic | 100Mic    | 100Mic    |

### 스티커 코팅지

- ▶ 코팅 후 스티커처럼 원하는 곳에 부착할 수 있습니다. [A4 (216x303mm) / 25매입]



## 지시등/조작부 설명



- 전원 전원버튼을 터치하면 불빛이 들어오며 코팅기가 작동합니다.
- 역회전 후진(역회전)으로 코팅작업 중 용지걸림시 손 쉽게 제거 가능합니다.
- 무열 열에 약한 자료를 코팅(전용손코팅지 사용)하는 무열코팅 기능으로 전원을 끄기 전 열을 식히는 용도로도 사용합니다.
- 용지두께, 코팅지에 따라 코팅기 온도선택(75Mic/100Mic/150Mic/175Mic)이 가능합니다.

## 제품 사용방법

\* 코팅기 사용시 바닥이 평평한 곳에 놓고 사용해주세요.



① 전원버튼을 터치하여 전원을 켜줍니다.



② 코팅지와 원고두께에 맞게 온도를 설정합니다.



③ 온도표시의 감박임이 멈추고 불이 들어오면 코팅지의 막힌 부분부터 넣어줍니다.



④ 코팅완성! 코팅 후 전원버튼을 누르면 자동으로 롤러가 역회전하며 롤러의 열이 식은 후 전원이 꺼집니다.


## 코팅기 사용시 주의사항

다음의 안전사항을 따르지 않을 경우 위험하오니 유의 바라며 사용설명서는 보시고 난 후 잘 보관하여 주시기 바랍니다.

- ① 습기가 많은 곳이나, 에어컨 바람이 나오는 쪽에 두지 마세요.
- ② 뜨거운 물질이나 열을 가해서 변형될 수 있는 대상을 넣지 마세요.
- ③ 규정된 필름이 아닌 PP, 셀로판지, 아크릴 등을 사용하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- ④ 필름을 비뚤어지게 삽입하거나 뒤틀림이 있으면 줄이 생기거나 구김이 생깁니다.
- ⑤ 내용물 없이 코팅지만 투입하지 마세요. 코팅지가 롤러에 감겨 말려들어갑니다.
- ⑥ 떨어뜨리거나 던지지 마십시오.
- ⑦ 사용전 반드시 사용설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- ⑧ 장시간사용시 제품에 무리가 갈 수 있습니다. 장시간 전원을 켜 두지 마세요.
- ⑨ 넥타이나 스카프 등을 한 채, 기계의 투입구 근처에 있지 마세요. 롤러가 넥타이 등을 잡아당겨 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- ⑩ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ⑪ 앞면이나 후면의 커버를 전문서비스 없이 열지 마십시오. 고장시 꼭 A/S센터로 연락하시기 바랍니다. 소비자의 임의 분해로 인한 고장발생시 수리비가 발생할 수 있습니다.
- ⑫ 현대오피스 코팅기는 100mic 두께의 코팅지부터 사용이 가능합니다. 100mic 보다 낮은 코팅지 사용시 말림현상이 발생할 수 있습니다.

다음과 같은 장소에서 설치를 피해 주십시오.

- ▶ 스토브 등의 열기구나 에어컨의 송풍구 근처 등 급격히 온도나 습도가 높은 장소
- ▶ 조리대나 가습기의 근처 등 화재의 요인이 있는 장소
- ▶ 직사광선을 받는 장소
- ▶ 먼지나 진동이 많은 장소
- ▶ 어두운 장소나 경사진 장소 등 불안정한 장소



- A. 코팅지에 원고 투입시 열린부분으로 넣지 마세요. 반드시 막힌부분 먼저 넣어주세요.
- B. 코팅지는 잘라서 사용하지 마세요. 잘린 부분에서 접착액이 묻어나와 롤러에 묻습니다.
- C. 필름에 원고를 넣을 때 윗쪽에 빈공간을 두지 말고 윗쪽 끝까지 밀어 넣어 주세요.
- D. 작은 사이즈의 원고를 여러장 코팅할 경우 코팅 후 잘라주세요.
- E. 현대오피스 코팅기는 100mic 두께의 코팅지부터 사용이 가능합니다. 80mic 이하의 코팅지 사용시 말림현상이 발생할 수 있습니다. (A/S발생시 수리비용이 청구될 수 있습니다.)

## 문제해결방법

| 문제                        | 이유                                 | 조치사항  |
|---------------------------|------------------------------------|---|
| 전원이 들어오지 않고, 롤러가 회전을 안한다. | 1. 전원코드가 빠져있다.<br>2. 전원스위치가 내려가있다. | 1. 전원플러그를 바르게 꽂아주세요.<br>2. 전원스위치를 ON으로 눌러주세요. |
| 소음이 발생한다.                 | - 기어가 부드럽게 연결되어있지 않다.              | - 제품 전원을 끄시고, A/S문의를 바랍니다.                    |
| 코팅품질이 나쁘다.                | - 코팅지가 구부러져 있거나 접혀있다.              | - 원고 두께에 맞게 온도조절을 해 주세요.                      |
| 코팅지 끝부분이 붙지 않는다.          | - 코팅지가 너무 두껍거나, 원고가 너무 두껍다.        | - 필름 안에 코팅지를 잘 끼우거나 얇은 원고를 코팅해주세요.            |
| 그밖에 문제발생시                 | - 코팅물이 롤러에 말렸을 때                   | - 제품 전원을 끄시고, A/S문의를 바랍니다.                    |

위의 문제가 해결되지 않을 시 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화하셔서 전문가와 상담하시기 바랍니다.

## 전기에 대한 주의사항

- ① 본 코팅기는 위에 언급된 전압에 정확히 연결되어야 합니다.
- ② 본 코팅기의 위치를변경하고자 할 경우 플러그를 꼭 뽑아주세요.
- ③ 피복이 벗겨지거나, 외관상 손상이 있는 코드의 사용을 금지합니다.
- ④ 지정된 전류량에 미치지 못하는 전선이나 커넥터를 사용하지 마세요. 화재의 원인이 됩니다.
- ⑤ 통풍이 잘 되는 실내에서 사용하세요.
- ⑥ 당사의 모든 제품을 오랜기간(장시간) 사용하여 제품 코드선이나 몸체의 과열 등 전반적으로 약간의 이상현상이 발생되면 사용을 중단하고 A/S를 받으시기 바랍니다.
- ⑦ 젖은손으로 전원을 만지지 마십시오.
- ⑧ 접속부가 꺾이지 않도록 주의하여 사용하십시오.
- ⑨ 기계를 콘센트에서 가까운 곳에 설치하시기 바랍니다. 또한 기계를 이동할 동안에는 콘센트에서 플러그를 꼭 분리시켜 주십시오.