

올바른 기계사용법

1. 구입 후 사용설명서를 꼭 읽고 사용하세요.
2. 75g 이하의 표준규격용지로 사용할 수 있도록 설계되어있습니다.
3. 기기 자체 능력 이상의 천공은 하지 마십시오.
4. 보드, 가죽, 의복, 비닐(플라스틱류), 금속 등과 같이 종이재질이 아닌 물체에 천공하지 마십시오.
5. 천공할 문서상에 스템플러, 클립, 핀과 같은 금속성 물질이 있어선 안됩니다.
6. 파지함 내부에 천공물이 지나치게 많을 경우, 천공기능에 문제를 일으킬 수 있으므로 정기적으로 파지함을 비워주세요.
7. 천공핀이 막히거나 다른 원인으로 천공이 원활하게 되지 않을 경우, 과도한 힘을 가하지 마세요. 천공날 또는 기기자체가 손상될 수 있습니다.
8. 더 자세한 설명은 www.hd2.co.kr 홈페이지 동영상을 참고하세요.

현대오피스 3공 천공기

POWER PUNCH-330

제품사용설명서

제품보증서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판매처 :

주소 :

연락처 :

본 사 : 현대오피스

우편번호 : 34428

주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 현대오피스빌딩

전화 : 1566-3445

팩스 : 042-635-2895



구조 및 부분명칭



제품을 처음 이용하실 때 물어 나오는 윤활유와 테스트 종이조각은 천공날의 보호와 테스트를 위해 사용된 것입니다. 처음 제품 사용전 5~6회 테스트종이로 윤활유를 제거하신 후 사용하십시오. 중고제품이 아닌 새 제품이니, 안심하고 사용하세요.

제품 사양

모델명	POWER PUNCH-330
최대 천공매수	1회 최대 30매 (75g기준)
천공구멍	7mm
천공간격	3공 : 108mm (2공 : 70~80mm간격조절가능)
제품크기	272 x 135 x 122mm
제품무게	1.78kg

사용용도 : 일반사무실 및 관공서에 적합한 오피스형 천공기
서류제본, 전표보관철 작업, 문서제철 작업등에 사용

취급상 주의 : 습기를 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
무리한 사용과 충격을 피해주십시오.

제품 사용방법




1. 기기 뒤쪽 나사를 살짝 풀어 천공핀을 천공하려는 간격에 맞게 조절해줍니다.



2. 페이퍼가이드를 용지 규격에 맞게 조절해줍니다. (A4용지 가로 기준 300에 맞춰주시면 됩니다.)



3. 천공할 용지를 정리해 넣은 후 천공핸들을 내려 천공합니다.



* 3공 천공간격 108mm로 서류철에 딱 맞는 천공으로 편리한 서류철이 가능합니다.



천공이 끝나면 제품 바닥의 파지함을 열어 천공물을 비워주세요. (파지함을 비우지 않고 사용하시면 파지가 역류하여 천공핀이 부러지는 원인이 될 수 있습니다.)

※ 2공 천공방법과 천공날 분리/조립방법은 홈페이지(www.hd2.co.kr)를 참고해주세요.