

## 제품보증서

보증기간: 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처:

주 소:

연락처:

본 사: 유한책임회사 현대오피스                      우편번호: 34428  
주소: 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩  
전화: 1566-3445    팩스: 042-635-2895

### ◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.  
(무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)  
① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장  
② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)  
③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우  
④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우  
⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환,반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

### ◆A/S규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배비용을 기본으로 합니다.  
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 품 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 [www.hd2.co.kr](http://www.hd2.co.kr)에서 확인해주세요.

현대오피스 2공 수동천공기

# HD-200

## 제품사용설명서



## 구조 및 부분명칭



제품사양	
모델명	HD-200
최대전공매수	300매 (75g 기준)
천공방식	2공 수동천공
천공구멍	6mm
천공간격	70mm (고정)
천공깊이	9, 11, 13, 15, 17mm 5단계 조절
용지규격	B6~A3 가능
제품크기 / 무게	350 x 155 x 415mm / 3.5kg

### ⚠ 주의사항!! 사용전에 꼭 확인해 주세요.

- ◆ 천공시 위치를 잘못 지정하여서 바로 옆에 다시 천공을 할 경우 초승달, 반달 모양으로 천공되며, 이 경우, 천공핀 안쪽이 막혀 날이 손상될 수 있습니다.
- ◆ PVC 표지나 코팅지 등 종이성분이 아닌 플라스틱 재질을 천공할 경우, 천공핀 내부에서 천공된 물질이 뒤로 밀려나지 못합니다. 천공핀의 손상은 무상수리 대상이 아닙니다. 소모품으로 사용기간에 상관없이 사용방법이 중요합니다.
- ◆ 클립, 스템플러 심 등을 천공할 경우 천공날이 마모될 수 있습니다. 제거 후 사용해 주세요.
- ◆ 끈적이는 스티커나 테이프 등을 천공하면 천공핀 내부에 내용물이 달라붙어 천공핀이 막힐 수 있습니다.
- ◆ 천공핀이 예리하니 사용시 주의하여 주십시오.
- ◆ 어린이들의 손에 닿지 않는 곳에 보관해 주세요.

## 사용방법



페이퍼가이드 고정버튼을 누른 상태로 페이퍼가이드를 조절하여 천공위치를 설정한 후 천공합니다.

천공깊이 조절나사를 이용하여 천공마진을 5단계로 조절할 수 있습니다.

## 관리방법



천공핀 교환방법

디스크 교환방법

- ① 핸들을 약간 올려 천공핀을 위로 올립니다.
- ② 드라이버로 천공날 고정볼트를 풀어 천공핀을 제거합니다.
- ③ 분리된 날을 빼고 새 날로 교체해 볼트를 조여준 후 사용합니다.

디스크가 마모되면 돌려가며 사용하고 교환시 디스크를 앞으로 당겨 들어올려 제거할 수 있습니다. 교체 후 원위치로 밀어주세요.

★제품을 처음 사용하실 때 물어 나오는 윤활유와 테스트 종이조각은 천공날 보호와 테스트를 위해 사용된 것입니다. 처음 제품 사용전에 5~6회 테스트종이로 윤활유를 제거하고 사용하세요. 중고제품이 아닌 새 제품이니 안심하고 사용하세요.★